



控制說明:
選擇開關代號說明:
自動: 火警訊號[開路]RCSW跳離供電,火警訊號[短路]RCSW供電。
OFF: 測試模擬斷電RCSW動作是否正常。
手動: 手動操作RCSW主體(不經過控制電路)。

指示燈代號說明:
來電: RCSW一次側來電顯示用。
供電: RCSW負載側供電顯示用。
UVT供電: 低電壓跳脫供電顯示用。
訊號正常: 火警訊號[正常]顯示用。

*火警分配器(RCSW.)平常都在OFF狀態,電源來電時它會先偵測訊號A1, A2是否有導通,有導通開關投入供電,無導通開關跳離供電的裝置。

客戶 CUSTOMER: 隆程興業有限公司	核准 APPROVED BY: 阮家豪	審核 CHECKED BY: 阮家豪	設計 DESIGNED BY: 張逸凡	繪圖 DRAWER: 黃俊維	<p>CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號</p>	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: 系統複線圖
用途 USER: 火車頭園區統包工程二期	<input type="checkbox"/> 保留圖					工號 WORKING NO.: 111101301	規劃日期 DATE: 111年12月21日		圖號 DWG. NO.: LB03
					案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:30	張數 SHEET NO.: /		